




Cabina Ducha Curva

Curve Shower Room
ZC-C01


Instalación y mantenimiento/*Installation and maintenance*




Herramientas necesarias para la instalación.

Required intallation tools


No provistas / Not provided




Destornillador phillips.
Phillips screwdriver




Nivel
Level




Lápiz
Pencil




Taladro
Drill




Pistola de Silicona
Caulking gun







Set de riel superior.
Upper rail set.




Perfil de sujeción.
Fixation channel.




Perfil aluminio anodizado.
Anodized aluminum profile.




Barra silicona resistente al agua.
Waterproof silicone seal strip.




Vidrio templado fijo.
Fixing toughened glass.




Barra silicona impermeable 1757mm.
waterproof silicone seal strip 5,7 ft.




Set de riel inferior.
Lower rail set.




Tapa clip de fijación.
Glass holder cover.




Barra silicona magnetica
Magnetic silicone bar.




Set de ruedas inferior.
Lower-wheel assembly.




x2
Set manija.
Handle set.




x2
Vidrio de puerta.
Glass door.




x8
Tarugo 8mm.
Anchor 8mm.




x8
Tornillo M4x30.
Screw M4x30.




x10
Arandela ABS.
ABS washer.




x10
Tornillo M4x10.
Screw M4x10.




x10
Tapa decorativa sujeción.
Decorative cover.




x4
Set de ruedas superior.
Upper-wheel set.




x2
Barra de silicona impermeable 1828mm.
Waterproof silicone seal strip 6 ft.




Fijar la barra de silicona 19 al vidrio.
Fix silicone seal strip 19 to the glass.




Instalar el conjunto de ruedas superior.
Install the upper wheel set.




Armar manija con los tornillos hacia el interior de la cabina.
Assemble the handle with the screws at the inside of the cabin.




Instalar el conjunto de ruedas inferior.
Install the lower wheel set.




Fijar la barra magnética 9 del lado de la manija.
Fix magnetic bar 9 to the handle side.





Ubicar y nivelar el receptáculo.
(NO INCLUIDO)
 Locate and level the receptacle.
(NOT INCLUDED)




Nivelar el perfil 2 y marcar los agujeros para la fijación de la cabina.
 Level the profile 2 and mark the holes for fixing the cabin.




Realizar la perforación y colocar los tarugos.
 Make the holes and put the anchors.




Usar los tornillos M5x40.
 Use M5x40 screw.




Usar los tornillos M4x16.
 Use M4x16 screw.




5
Insertar el marco de la cabina en el perfil 2 fijado a la pared.
Insert cabin's framework into profile 2 fixed on the wall




7
Fijar los perfiles con la arandela 15, los tornillos 16 y la tapa decorativa 17.
Fix the profiles with the washer 15, screws 16 and decorative cover 17.




8
Retirar los 4 clips de sujeción.
Take off the 4 glass holders.




9
Ubicar el vidrio fijo en posición, asegurar con los clips y tapa decorativa.
Locate fixing glass on position, fix it with the glass holder and cover 8.



6
Perforar 4 veces cada pareja de perfiles con el taladro y la broca de 3mm utilizando las medidas mostradas como referencia.
Drill 4 times each profile couple with the electric drill and 3mm drill bit, using the measures as reference.




10
Colocar la barra 4 entre el vidrio y el perfil y la barra 6 en el lado opuesto. / Locate strip seal 4 between fixing glass and profile 3 and the bar 6 on the opposite side.



Aplicar la silicona en el contorno interno del receptáculo, sellando las juntas con la pared.


Apply silicone on the receptacle border, filling the gaps within the wall and the receptacle.



Aplicar silicona en todos los contornos en contacto con las paredes y el receptáculo.

Apply silicone on all borders in contact with the walls and receptacle.


Esperar a que la silicona se haya secado y continuar con la instalación de las puertas. / Wait for the silicone dry and continue with the door's installation



Vista seccionada del perfil superior/Section view upper rail

Elevar e inclinar la puerta como se muestra en la imagen del paso 13 y luego insertar las ruedas superiores en el riel superior.


Lift and inclinate the glass door as shown in picture of the step 13 and then insert the upper wheels into the upper rail.



Vista seccionada del perfil superior/Section view upper rail

Enderezar la puerta y bajar lentamente hasta quedar colgada. Verificar que las 4 ruedas han ingresado correctamente.


Straighten the glass door and get it hangs down slowly. Verify that the all wheel are inside upper rail.



Vista seccionada del perfil inferior/Section view lower rail

Presionar el botón sobre las ruedas inferiores y ubicarlas dentro del riel inferior.

Push the button of the lower wheels and locate it into the lower rail.



Vista seccionada del perfil inferior/Section view lower rail

Dejar de presionar el botón y verificar que las 4 ruedas están dentro del riel.

Release the button and verify that the 4 wheels are into the rail.

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez.

Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la Republica Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado, en caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



Escaneá el código para obtener más información sobre este producto.

www.grupofv.net

FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.
FV S.A. reserves the right to modify, to change, to improve and/or discontinue materials, products and/or designs without previous notice.